

Пользовательское П/О UEM WEB UI

Руководство по эксплуатации

версия 1.0.2

Содержание

1. Общие сведения	1
1.1. Назначение	1
1.2. Технические требования	1
1.3. Установка	1
1.4. Состав компонентов П/О	2
1.5. Обновление и деинсталляция П/О, пользовательские данные	2
1.6. Первый вход в Консоль управления СКУД	2
1.7. Права доступа пользователей Консоли управления СКУД	3
2. Контроллеры	4
2.1. Добавление контроллера в П/О и подключение к нему	4
2.1.1. Подключение по СОМ-порту	4
2.1.2. Определение номера СОМ-порта	5
2.2. Проверка состояния контроллера	6
2.3. Конфигурирование контроллера	7
2.4. Содержимое БД контроллера	11
2.5. Обновление встроенного ПО (прошивки)	11
2.6. Отключение контроллера	12
3. Точки прохода	13
3.1. Список точек прохода	13
3.2. Настройка точки прохода	14
3.3. Открытый доступ	14
4. Группы точек прохода	16
5. Подразделения и отделы	18
5.1. Подразделения	18
5.2. Отделы	19
6. Персонал	20
6.1. Добавление и удаление идентификаторов	21
6.2. Настройка прав доступа к Точкам прохода	22
7. Пользователи	24
7.1. Настройка двух-факторной авторизации TOTP	24
8. Особенности функционала по добавлению и удалению в Консоли управления СКУД ...	26
8.1. Кнопка "Копия"	26
8.2. Кнопка "Удалить"	26

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Назначение

Пользовательское программное обеспечение (Далее - П/О) - программный комплекс для работы с контроллерами СКУД UEM, который осуществляет хранение и обработку данных, взаимодействие с контроллерами, а также всю настройку через веб-интерфейс на локальном компьютере.

Пользовательский веб-интерфейс (далее Консоль управления СКУД) позволяет настраивать конфигурацию контроллеров и всех подключенных к нему периферийных устройств (считывателей, замков), настройку точек прохода, персонала и их карт для прохода, группы прав доступа.

Консоль управления СКУД доступна с компьютера, на котором установлено П/О (далее - Хост), по адресу <http://localhost> в браузере. С других компьютеров Консоль управления СКУД доступна по адресу <http://IP-адрес-хоста>, при соответствующих сетевых настройках и разрешениях брандмауэра (Firewall).

1.2. Технические требования

Минимальная конфигурация для хоста:

- 64-разрядная ОС Windows 10 или выше;
- 8 ГБ Оперативной памяти;
- Процессор скоростью 2 ГГц и не менее 4 потоков;
- 1 ГБ Свободного места на жёстком диске (плюс место для базы данных).

1.3. Установка

скачайте с сайта <https://uemdesign.ru> из раздела исполняемый файл UEMWebUI-setup.exe и запустите.

После запуска защита Windows может запросить повышенные права для установки, в процессе Защитник Windows или сторонние антивирусы могут выдавать предупреждения об устанавливаемых службах.

После установки будет предложено открыть в браузере ссылку <http://localhost> для входа в Консоль управления СКУД.

1.4. Состав компонентов П/О

П/О по-умолчанию устанавливается в стандартную папку C:\Program Files\UEMWebUI и включает в себя следующие компоненты:

- Служба UEM_httpd (Веб-сервер Apache)
- Служба UEM_DB (Система управления базой данных MySQL)
- Служба UEMConnector (Клиент подключения к контроллерам по TCP / RS-485), которая вызывает компонент UEMRestAPI.exe.

Временная остановка служб, перезагрузка Хоста, даже его выключение на короткий период не приведет к сбоям в работе контроллеров. При длительном отключении Хоста помимо отсутствия возможности конфигурирования и мониторинга СКУД может быть потеряна информация о событиях, так как внутренняя память контроллеров ограничена.

1.5. Обновление и деинсталляция П/О, пользовательские данные

Все пользовательские данные (настройки контроллера, настройки точек прохода, персонал, история событий) сохраняется в базе данных, которая хранится на Хосте в папке C:\ProgramData\UEMWebUI.

При деинсталляции П/О папка C:\ProgramData\UEMWebUI не удаляется. При повторной установке обновленной версии П/О данные не потеряются и работа будет продолжена с сохранением всех пользовательских данных.

При необходимости начать с нуля, нужно вручную удалить папку C:\ProgramData\UEMWebUI со всем её содержимым.

1.6. Первый вход в Консоль управления СКУД

Вход в UEM SKD

E-Mail / Телефон

admin

Пароль

.....

Вход

Получить пароль

Административный вход (Полный доступ)

Логин: admin

Пароль: admin

Пользовательский вход (Ограниченный доступ)

Логин: user

Пароль: user

После первого входа в систему настоятельно рекомендуется сменить пароли стандартных учетных записей "Администратор" и "Пользователь", а также добавить пользователей, выставив им желаемые права (далее Пользователи).

1.7. Права доступа пользователей Консоли управления СКУД

Пользователь с правами Администратор имеет полный доступ.

Обычный Пользователь имеет следующие ограничения:

- Нет доступа к разделу Пользователи.
- Нет доступа к разделу Контроллеры.
- Нет возможности полного удаления данных из БД. Кнопка Удалить лишь скрывает данные, помечая их архивными.

Раздел 2. Контроллеры

В разделе Контроллеры имеются следующие возможности:

- Просмотр подключенных и имеющихся контроллеров в П/О
- Конфигурирование базовых настроек контроллера
- Конфигурирование бортовой периферии контроллера
- Подключение, отключение и удаление контроллера из базы данных П/О
- Присвоение или изменение имени контроллера
- Диагностика содержимого БД идентификаторов во внутренней памяти контроллера
- Выполнение активных действий по клику в колонке Действия
 - Ресет контроллера
 - Звуковая индикация динамиком контроллера
 - Световая индикация светодиодом
 - Ручная установка времени

2.1. Добавление контроллера в П/О и подключение к нему

Для добавления контроллера необходимо нажать кнопку Добавить, задать в Основной вкладке Наименование, выбрать модель, во вкладке Параметры подключения настроить реквизиты по которым П/О будет подключаться к контроллеру.

В зависимости от типа подключения, необходимые параметры будут отличаться.

Контроллеры поддерживают один или несколько следующих типов подключения:

- ТСР/IP
- СОМ-порт

2.1.1. Подключение по СОМ-порту

1. Выберите «Физический интерфейс» - RS-485
2. Введите имя порта (например, СОМ1)
3. Установите скорость «Baud Rate» соединения (например, 9600)

Контроллеры - редактирование		
Основные	Параметры подключения	Содержимое БД
Физический интерфейс	RS-485 ▼	
COM-порт ?	COM1	
BAUD	9600	
Адрес RS-485	120	
☐ Отключен		
		Сохранить и закрыть Отмена


Подключение по TCP/IP:

1. Выберите «Физический интерфейс» - TCP/IP
2. Укажите IP-адрес контроллера
3. Укажите порт (2525 по-умолчанию для моделей UEM, поддерживающих TCP/IP)

Контроллеры - редактирование		
Основные	Параметры подключения	Содержимое БД
Физический интерфейс	TCP/IP ▼	
IP-адрес контроллера	192.168.7.175	
Порт	2525	
☐ Отключен		
		Сохранить и закрыть Отмена

2.1.2. Определение номера COM-порта

После установки в USB-порт USB-COM адаптер можно зайти в Диспетчер устройств и определить COM-порт.



2.2. Проверка состояния контроллера

Подключенные контроллеры отобразятся списком во разделе «Контроллеры» Список контроллеров содержит колонку «Статус», которая может принимать следующие значения:

- Онлайн - контроллер на связи
- Обновление П/О - идет процесс обновления
- Перезагрузка - идет процесс перезагрузки
- Подключение... - идут постоянные попытки подключения к контроллеру (не доступен по IP-адресу / на шине RS-485)
- Подключение к хосту... - идут постоянные попытки подключения к внутреннему компоненту UEMRestAPI.exe
- Отключен пользователем - Пользователь временно запретил подключаться к контроллеру
- Ошибка подключения - если служба UEMConnector остановлена

2.3. Конфигурирование контроллера

После того, как контроллер добавлен и находится в состоянии Онлайн, необходимо произвести конфигурирование в Основной вкладке:

В зависимости от выбранной модели контроллера поля формы изменятся в соответствии с возможностями и ограничениями конкретной модели контроллера.

UEM SKD Control:

Необходимо настроить:

- Режим работы
- Типы считывателей
- Типы замков
- OSDP-устройства (в режимах OSDP)

Модель UEM SKD Control требует выбора одного из трех глобальных режимов работы со считывателями и другими периферийными устройствами:

Контроллеры - редактирование		
Основные	Параметры подключения	Содержимое БД
Наименование	Мой первый контроллер	
Подразделение	Главный офис	
Модель	UEM SKD control	
Режим работы ?	Wiegand / 1-Wire	
Считыватель CH1	Wiegand	
Замок CH1	Электромагнитный	
Считыватель CH2	Wiegand	
Замок CH2	Электромеханический	
Обновление П/О:	Добавить файл	
Сохранить и закрыть		Отмена

Режим работы	Описание
--------------	----------

Wiegand / 1-Wire	Шина RS-485 полностью отключена. Контроллер работает с бортовыми считывателями. Их тип требуется выбрать в полях: Считыватель CH1 и Считыватель CH2
OSDP автонастройка	<p>Работа с бортовыми считывателями по протоколам Wiegand / 1-Wire не допускается.</p> <p>На шине RS-485 может быть подключено не более 4 считывателей, причем они должны быть запитаны только от бортового питания (выходы PWR1, PWR2, PWR3, PWR4). Работа с внешними OSDP-замками не допускается.</p> <p>Внимание! Если на шине еще есть устройства, их адреса будут испорчены автонастройкой.</p>
OSDP ручная настройка	<p>Работа с бортовыми считывателями по протоколам Wiegand / 1-Wire не допускается.</p> <p>В таблице "OSDP-устройства" необходимо вручную задать типы и адреса OSDP-устройств на шине.</p>

Внимание! При смене режима уже на действующем контроллере, точки прохода, привязанные к нему, потеряют настройку Считыватель ВХОД, Считыватель ВЫХОД, так как считыватели станут недоступны и исчезнут из списка, доступных к выбору в разделе Точки прохода.

В режиме автоматической настройки достаточно Сохранить настройки, таблица "OSDP устройства на шине RS-485" будет заполнена автоматически. Также можно нажать кнопку Выполнить автонастройку вручную и подождать 7-10 секунд. Таблица обновится и будет видно какие считыватели обнаружил контроллер.

Контроллеры - редактирование

Основные

Параметры подключения

Содержимое БД

Наименование	<input type="text" value="123"/>
Подразделение	<input type="text" value="Главный офис"/> ▼
Модель	<input type="text" value="UEM SKD control"/> ▼
Режим работы ?	<input type="text" value="OSDP автонастройка"/> ▼
Замок CH1	<input type="text" value="Не подключен"/> ▼
Замок CH2	<input type="text" value="Не подключен"/> ▼
Обновление П/О:	<input type="button" value="Добавить файл"/>

OSDP устройства на шине RS-485:

Выполнить автонастройку OSDP

Тип	RS485-адрес	Наименование	^
Считыватель	1	1	
Считыватель	2	2	

В режиме ручной настройки в таблице "OSDP устройства на шине RS-485" добавляются или удаляются OSDP-устройства, с добавлением их типа и адреса.

Контроллеры - редактирование

Основные

Параметры подключения

Содержимое БД

Наименование

123

Подразделение

Главный офис

▼

Модель

UEM SKD control

▼

Режим работы ?

OSDP ручная настройка

▼

Замок CH1

Не подключен

▼

Замок CH2

Не подключен

▼

Обновление П/О:

Добавить файл

OSDP устройства на шине RS-485:

⚙

Тип	RS485-адрес	Наименование
Считыватель	1	1
Считыватель	2	2
Замок OSDP	101	Замок на склад

Копия

Добавить

Изменить

Удалить

Сохранить и закрыть

Отмена

В полях Замок CH1 и Замок CH2 необходимо выбрать тип замка: Электромагнитный или Электромеханический.

UEM SKD Light:

Необходимо настроить:

- Тип считывателя
- Типы замка
- OSDP-устройства

В поле Замок CH1 необходимо выбрать тип замка: Электромагнитный или электромеханический. В поле Считыватель CH1 необходимо выбрать тип считывателя: Wiegand или Не используется.

Контроллеры - редактирование

Основные

Параметры подключения

Содержимое БД

Наименование

Контроллер кабинет 105

Подразделение

Главный офис

▼

Модель

UEM SKD light

▼

Считыватель CH1

Wiegand

▼

Замок CH1

Электромагнитный

▼

Обновление П/О:

Добавить файл

OSDP устройства на шине RS-485:

⚙

Тип	RS485-адрес	Наименование	^
Замок OSDP	101	Замок на склад	
Считыватель	14	Считыватель на вход	
Считыватель	15	Считыватель на выход	

Копия

Добавить

Изменить

Удалить

Сохранить и закрыть

Отмена

Все OSDP-устройства, указанные в таблице "OSDP устройства на шине RS-485" станут доступны к выбору в настройках Точки прохода.

2.4. Содержимое БД контроллера

Во вкладке Содержимое БД можно в диагностических целях увидеть, какие идентификаторы и пользователи сохранены во внутренней памяти контроллера.

2.5. Обновление встроенного ПО (прошивки)

Для обновления встроенного ПО (прошивки) контроллера, необходимо в поле "Обновление ПО" прикрепить актуальный файл прошивки для данной модели. Файл имеет расширение .bin

2.6. Отключение контроллера

Для отключения контроллера необходимо зайти в свойства Контроллера и во вкладке Параметры подключения установить галочку «Отключен». В таком случае контроллер останется в списке, но будет считаться отключенным. Все связанные с ним данные в БД и на сервере останутся до последующего включения, но обмен данными с ним осуществляться не будет.

Раздел 3. Точки прохода

Раздел Точки прохода настраиваются двери, обслуживаемые контроллерами.

3.1. Список точек прохода

В списке перед наименованием двери есть иконки отображающие текущее состояние геркона и замка.

В колонке Действия при клике на иконку замочка можно на 5 секунд открыть электрозамок.

Точки прохода (двери)			
Подразделение Все ⌵ ⚙			
Действия	Наименование	Контроллер	Подразделение ⌵
	Дверь IT-отдела	Комната 906	Бизнес Центр
	ДЦ Стенд	На стенде в ДЦ	Дизайн Центр
	Мастерская LIGHT	Контроллер LIGHT в Мастерской	Дизайн Центр
	Входная дверь СПБ	SPB1 - Вход + Гардероб	Санкт-Петербург
	Гардероб	SPB1 - Вход + Гардероб	Санкт-Петербург
	Запасной выход	SPB2 - Серверная	Санкт-Петербург
	Серверная	SPB2 - Серверная	Санкт-Петербург
	Склад	SPB3 - Склад	Санкт-Петербург
	Склад пандус	SPB3 - Склад	Санкт-Петербург
	2 этаж Клиентская зона	2 этаж Клиентская зона	Склад Зеленоград
	2 этаж Служебная зона	2 этаж Служебная зона	Склад Зеленоград
	Выдача товара	1 этаж Клиентская зона	Склад Зеленоград
	Дверь на склад	1 этаж Служебная зона	Склад Зеленоград
	Клиентский улица	1 этаж Клиентская зона	Склад Зеленоград
	Пож. выход ближний	Пож. выход ближний	Склад Зеленоград
	Пож. выход дальний	Пож. выход дальний	Склад Зеленоград
	Служебный улица	1 этаж Служебная зона	Склад Зеленоград
	Электрощитовая	Электрощитовая + Вентил.	Склад Зеленоград
ИТОГО [18 шт.]			
Номера ТД ☐ Копия Добавить Изменить Удалить			

3.2. Настройка точки прохода

Для настройки точки прохода надо сначала выбрать какой контроллер обслуживает дверь.

Далее выбрать один или два считывателя и замок.

Точки прохода - редактирование		
Основные	Настройка	Открытый доступ
Контроллер	SPB1 - Вход + Гардероб [OSDP режим]	▼
Считыватель ВХОД	[OSDP Addr: 3] 3	▼
Считыватель ВЫХОД		▼
Замок	[CH2] Электромагнитный	▼
		Сохранить и закрыть
		Отмена

3.3. Открытый доступ

Во вкладке Открытый доступ можно увидеть кому из персонала открыт доступ, какой пользователь открыл и когда.

Точки прохода - редактирование

Основные

Настройка

Открытый доступ

Открыт доступ для персонала:



ФИО	Открыто	Кем открыто
<input type="text"/>		
Петров Александр Юрьевич	22.09.2026 08:42	Администратор
Селезнева Юлия	22.09.2026 15:59	Администратор
ИТОГО [7 шт.]		

Сохранить и закрыть

Отмена

Раздел 4. Группы точек прохода

Группы точек прохода			
Подразделение		Все	
Подразделение	Краткое наименование	Наименование	Описание
Бизнес Центр	БЦ IT-отдел	IT-отдел	
Санкт-Петербург	СПб	Все двери	+ Все двери нового офиса Санкт-Петербург
Склад Зеленоград	Склад	Все двери	+ Все двери склада
UEMDISIGN	IT серверные	Все серверные	+ Все серверные помещения ГК МикроЭМ
Склад Зеленоград	Склад	Рядовой сотрудник	+ Служебный и Клиентские входы с улицы. + Все внутренние двери
Склад Зеленоград	Склад тех.	Тех. помещения	+ Уличные двери с техническими помещениями.
<div>КопияДобавитьИзменитьУдалить</div>			

Группы ТП - редактирование

Подразделение

Склад Зеленоград



Краткое наименование

Склад

Наименование

Рядовой сотрудник

Точки прохода ?

Склад Зеленоград - 2 этаж Клиентская зона x

Склад Зеленоград - 2 этаж Служебная зона x

Склад Зеленоград - Выдача товара x

Склад Зеленоград - Дверь на склад x

Склад Зеленоград - Клиентский улица x

Склад Зеленоград - Пож. выход ближний x

Склад Зеленоград - Пож. выход дальний x

Склад Зеленоград - Служебный улица x

Цвет тега

#ACAC00



Описание

+ Служебный и Клиентские входы с улицы.
+ Все внутренние двери склада, кроме серверной.
+ Пожарные выходы.

- Технические помещения с улицы.

Сохранить и закрыть

Отмена

Раздел 5. Подразделения и отделы

Для удобной фильтрации и визуального восприятия Персонал, Точки прохода, Контроллеры можно разделить по подразделениям. Цвет тэга настраивается пользователем.

5.1. Подразделения

Подразделения	
Наименование	Краткое наименование
Бизнес Центр	БЦ
Дизайн Центр	ДЦ
Новосибирск	Новосиб
Санкт-Петербург	СПБ
Склад Зеленоград	СКЛАД ЗЕЛ
<div>Копия Добавить Изменить Удалить</div>	

Подразделения - редактирование	
Наименование	<input type="text" value="Санкт-Петербург"/>
Краткое наименование	<input type="text" value="СПБ"/>
Цвет тега	<input type="text" value="#006EDD"/> 
<div>Сохранить и закрыть Отмена</div>	

5.2. Отделы

Для удобной фильтрации Персонал можно разделить на отделы.

Раздел 6. Персонал

В разделе персонал ведется реестр всех сотрудников и их идентификаторов, а также права доступа к точкам прохода.

Персонал				
Подразделения		Все		Экспорт в Excel
Фото	Подразделения	Отдел	ФИО	Группы прав доступа
	СКЛАД ЗЕЛ	Склад	Васильев Алексей	Склад Склад тех.
	СПБ		Григорьев Сергей	СПБ
	ДЦ	ДЦ	Григорьев Алексей	
	ДЦ	ДЦ	Давыдов Андрей	
	ДЦ	ДЦ	Иванов	
	СКЛАД ЗЕЛ		Иванов Алексей	Склад Склад тех.
	БЦ		Козлов Алексей	БЦ IT-отдел Склад
	СКЛАД ЗЕЛ	Склад	Козлов Евгений	Склад
	СПБ		Кузнецов Алексей	СПБ
	СКЛАД ЗЕЛ	Склад	Орлов	Склад
	UEMDESIGN	IT отдел	Петров Алексей	БЦ IT-отдел Склад СПБ
	БЦ ДЦ	ДЦ	Петров Алексей	БЦ IT-отдел Склад
	БЦ ДЦ	Хоз. отдел	Петров Алексей	БЦ IT-отдел Склад Склад тех.
	БЦ	IT отдел	Петров Алексей	БЦ IT-отдел
			ИТОГО [26 шт.]	
<div>Копия Добавить Изменить Удалить</div>				

Персонал - редактирование

Основные

Карты прохода

Права доступа

Подразделения

Бизнес Центр x Дизайн Центр x

Отдел

IT отдел

Фамилия

Янковский

Имя

Алексей

Отчество

Иванович

Фото:

 yankovsky.jpg 0.04 Mb ✓ x

☐ Заблокирован

Сохранить и закрыть

Отмена

6.1. Добавление и удаление идентификаторов

Во вкладке Идентификаторы можно добавлять произвольное количество байтовых идентификаторов (карты прохода) Есть возможность блокировки идентификаторов.

Персонал - редактирование

Основные Карты прохода Права доступа

Карты пользователя: 

Идентификатор карты

 AABVCC22000000

AABVCC00000000

Копия Добавить Изменить Удалить

Сохранить и закрыть Отмена

6.2. Настройка прав доступа к Точкам прохода

Во вкладке Права доступа каждому персоналу задается множество групп точек прохода, к которым разрешается доступ.

В поле + **Разрешено** возможно добавить произвольные точки прохода, которые будут дополнительно разрешены.

В поле - **Запрещено** возможно добавить произвольные точки прохода, которые будут всегда запрещены, даже если они присутствуют в его разрешенных группах точек прохода.

Персонал - редактирование

Основные

Карты прохода

Права доступа

+ Группы ТД

Бизнес Центр - IT-отдел x

Склад Зеленоград - Все двери x

+ Разрешено ?

Дизайн Центр - ДЦ Стенд x

- Запрещено ?

Склад Зеленоград - 2 этаж Служебная зона x

Сохранить и закрыть

Отмена

Раздел 7. Пользователи

7.1. Настройка двух-факторной авторизации TOTP

Консоль управления СКУД позволяет авторизоваться при помощи одноразовых кодов (Стандарт TOTP). Установите для Пользователя галочку Требовать вход по TOTP.

Пользователю при первом входе, после ввода правильной пары Логин/Пароль, будет предложено установить приложение Google Authenticator / FreeOTP или любое другое, поддерживающее технологию TOTP и войти по одноразовому коду.

Вход в UEM SKD

E-Mail / Телефон

user

Пароль

....

Одноразовый код

Вход

Получить пароль

Скачайте и установите мобильное приложение Google Authenticator (можно без аккаунта) или FreeOTP. В нём считайте QR-код и войдите в UEM SKD, используя 6-значный одноразовый код.



Раздел 8. Особенности функционала по добавлению и удалению в Консоли управления СКУД

8.1. Кнопка "Копия"

Создает форму создания новой записи на основе выбранной. (При копировании в разделе Персонал, идентификаторы не копируются)

8.2. Кнопка "Удалить"

Кнопка вместо фактического удаления из БД лишь скрывает запись и поменяет её как архивную.

Для того, чтобы восстановить из архива необходимо нажать на шестренку в правом верхнем углу таблицы и найти архивную запись, которая будет отображена зачеркнутым шрифтом. После входа в форму редактирования в Основной вкладке станет видна галочка Восстановить из архива. Выберите ее и нажмите Сохранить.

Для того, чтобы полностью удалить запись из БД необходимо нажать на шестренку в правом верхнем углу таблицы и найти и выбрать архивную запись, которая будет отображена зачеркнутым шрифтом. При нажатии кнопку Удалить на архивной записи будет предложено полностью удалить запись навсегда. Полное удаление доступно только Администратору.